


## Les touches de réglage



**noncesse**  
VOTRE NÉO RÉSIDENCE

7

## Les touches de réglage



La touche **menu** permet d'afficher le **Menu Utilisateur**

8

## Les touches de réglage



La touche de validation **OK** permet de sélectionner votre choix

9

## Les touches de réglage




Les touches de **navigation** permettent de modifier les réglages dans les sens proposés sur l'affichage.

Ici l'affichage permet de choisir entre flèche haut **^** et flèche bas **v**

10

## Les touches de réglage



La touche **retour** permet de quitter une option du menu. Elle est active lorsqu'elle est affichée sur l'écran.

11

## Les touches de réglage rapide



Ces touches permettent de modifier temporairement le programme hebdomadaire ou la température de consigne. Par exemple si vous veillez plus tard qu'habituellement, une impulsion sur **🏠** rallonge d'une heure ce mode, deux impulsions ajoutent deux heures. **12**

## Régler les températures de consigne




**noncesse**  
VOTRE NÉO RÉSIDENTE

13

## Régler les températures de consigne



1-Appuyez sur la touche  pour ouvrir le **Menu Utilisateur**

2-Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour faire défiler les options jusqu'à **Températures**.

14

## Régler les températures de consigne





Valider le choix **Températures** en appuyant sur **OK** 


Régions les températures de consigne pour chacun des 3 modes d'occupation : Présence, Absence en journée, Nuit.

15

## Régler les températures de consigne





L'affichage **Présence AM** = matin, appuyer sur  pour choisir 19°C **OK**


Appuyer sur  pour sélectionner le mode **Présence PM** = après midi, choisir 19°C **OK**


16

## Régler les températures de consigne



Appuyer sur  pour sélectionner le mode **Absence**, choisir 17°C **OK**

Appuyer sur  pour sélectionner le mode **Nuit**, choisir 16°C **OK**

Appuyer sur  pour revenir au **Menu Utilisateur**.

17

## Températures de confort hivernal recommandées pour la santé et pour la planète

19°C pendant vos activités

16°C pendant le sommeil

Il est normal d'avoir froid à l'entrée de la saison hivernale : le métabolisme corporel a besoin de 2 à 3 jours pour s'adapter aux variations de température.

Un repas copieux et un pull apportent et stockent les calories !

18




## Régler la date et l'heure



Dans le menu utilisateur choisir l'option **Réglages utilisateur**, valider **OK**

25

## Régler les températures de consigne



1- Appuyez sur la touche pour ouvrir le **Menu Utilisateur**

2- Appuyez plusieurs fois sur la touche pour faire défiler les options jusqu'à **Réglages utilisateur**, valider **OK**

26

## Régler la date et l'heure



Sélectionnez **régler date**, sélectionner la date puis valider **OK**, Sélectionnez **régler heure**, ajuster l'heure et valider **OK**

Appuyer sur pour quitter la programmation et revenir à l'affichage d'accueil.

27


## Radiateurs des autres pièces



Réglez les robinets thermostatiques des chambres sur la position 2 pour réduire la température de ces pièces à 17°C la nuit. Le fabricant précise position 1 =13°C, position 3 =20°C.

28

## Autres fonctions utiles du Menu Utilisateur




Cette fonction d'économie d'énergie baisse la température de confort de 1 degré lorsqu'elle est activée.

La fonction **Vacances** permet de renseigner vos dates de départ et de retour de congé afin mettre en veille le chauffage pendant votre absence et de préchauffer l'appartement quelques heures avant votre arrivée.

29

## Stratégie à adopter en saison de chauffage



Vous pouvez **bénéficier de la chaleur gratuite du rayonnement solaire en ouvrant grand volets et rideaux les jours ensoleillés**. En fin d'après-midi, pensez à fermer les rideaux et volets pour conserver la chaleur du logement.

30